Pinbelegungen

Pinbelegung des Ur-Parallel-Ports am PC

Pin	Name	Richtung[1]	Funktion
1	STROBE	>	Strobe, zeigt gültige Daten an
2	D0	>	Data Bit 0
3	D1	>	Data Bit 1
4	D2	>	Data Bit 2
5	D3	>	Data Bit 3
6	D4	>	Data Bit 4
7	D5	>	Data Bit 5
8	D6	>	Data Bit 6
9	D7	>	Data Bit 7
10	ACK	<	Acknowledge, Anzeige des Druckers über Empfang der Daten
11	BUSY	<	Busy, zeigt Bereitschaft des Druckers zur Datenübernahme an
12	PE	<	Paper End, Papierende
13	SEL	<	Select, zeigt Druckerstatus (on- oder offline) an
14	AUTOFD	>	Autofeed, veranlasst nach Carriage Return (CR) einen Zeilenumbruch (LF)
15	ERROR	<	Error
16	INIT	>	Druckerreset
17	SELIN	>	Select In, teilt dem Drucker mit, dass er angesprochen ist
18	GND	–	Signal Ground
19	GND	–	Signal Ground
20	GND	–	Signal Ground
21	GND	–	Signal Ground
22	GND	–	Signal Ground
23	GND	–	Signal Ground
24	GND	–	Signal Ground
25	GND	–	Signal Ground